

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS BALESETVÉDELMI TANÁCSOK A HALFÜSTÖLŐ HASZNÁLATÁHOZ

A Cormoran halfüstölő könnyen szállítható, egyszerűen kezelhető füstölő, amivel ízletes füstölt hal, vagy hús készíthető előkészületekkel együtt akár alig fél óra alatt. Használható a vízparton, a kertben, vagy odahaza is.

A halfüstölő használata:

1. Távolítsuk el minden alkatrészről a csomagolást! Gondosan távolítsuk el minden csomagolódarabot, mert az első használatkor azok elolvadva, elégve tönkreteszhetik az étel ízét.
2. Használata egyszerű: töltsse fel az égőfejeket denaturált szesszel, majd helyezze a füstölő aljába. Valamivel kevesebb, mint 1-1 dl denaturált szeszt töltünk a két égőbe, ezeket a füstölő tartóállványában kialakított helyükre tesszük és meggyújtjuk.
3. Meggyújtás után a láng erőssége szabályozható. Erre helyezze az alábbiak szerint előkészített füstölő egységet!
4. A füstölő egység alján lévő mélyedésbe szórjon keményfa fűrészport, kb. 2 evőkanálnyit. Többet nem szabad, mert a halat túlfüstölhetjük.
5. A fűrészpor fölé helyezze a szettben található fémlemez, amely megakadályozza, hogy a halból nedvesség, zsír csöpögjön az izzó fűrészporra, majd ez fölé a füstölendő élelmiszert tartó rácsot. A hal bőrét minden esetben hagyja a halhúson, mert egyébként az elkészítés során a hús könnyen széteshet.
6. Végül zárja le a fedővel és ezt rögzítse. Rést hagyni nem szabad, mert a füstnek bent kell maradnia a zárt füsttérben. A füst intenzitása szabályozható.
7. A füstölőben 15-25 perc, amíg a hal elkészül. Természetesen a füstölési idő változik a hal fajtájától és mennyiségétől függően. Pl. egy rácsnyi süllőfilé max. 20 perc, ponty szeletek kb. 25 perc, egyben füstölt pisztráng 18-20 perc.
8. Ha a füstölési idő letelt, vegye le a lángról a füstölőt (vigyázzon, mert nagyon meleg), picit várjon, amíg hűl, csak aztán nyissa ki! Az égőfejek lezárásával oltsa el a lángot!

VIGYÁZAT!

A füstölő használat közben komoly hő termel, ezért azt nem gyúlékony, hőálló felületre helyezzük.

Használjuk a csöpögést felfogó tálcát, ne kerülhessen az izzó fűrészporra zsír.

A denaturált szesszel óvatosan bánjunk, ha véletlenül mellé öntöttük, inkább várjuk meg míg elpárolog, és csak azután gyújtjuk meg az égőket. Ha utána akarunk tölteni az égőkbe, előbb győződjünk meg róla, hogy a láng teljesen kialudt és az égő kihűlt.

A denaturált szesz használatakor mindenkor tartsa szem előtt a fokozottan gyúlékony anyagok használatára vonatkozó előírásokat!